



ZAKŁAD STOLARSKI „DREWDOM”
Kosteccy s.c.
Golina Wielka 28
63-940 Bojanowo
Tel./fax (0-65) 545-68-25
Tel.kom. 0-601 85 50 74
0-601 85 50 47
e-mail: biuro@drewdom.leszno.pl
www.drewdom.leszno.pl

INSTRUKACJA montażu, użytkowania oraz konserwacji STOLARKI drewnianej Firmy DREWDOM

Gratulujemy Państwu nabycie najwyższej jakości stolarkę drewnianą ,której jesteście producentem. Zakupiona Przez Państwa stolarka wykonana jest zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, posiada m.in. **DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI EC** spełniając postanowienia załącznika ZA normy EN 14351-1:2006.

Produkt posiada 3 letnią gwarancję (patrz warunki gwarancji w Karcie Gwarancyjnej).

I. MONTAŻ STOLARKI DREWNIANEJ.

Okna drewniane muszą być prawidłowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowały i nie ulegały szybkiemu zużyciu. Zaleca się dokonywanie montażu przez autoryzowaną przez Producenta ekipę montażową. Od prawidłowego montażu zależy bowiem działanie wszystkich elementów wyrobu, np. brak pionu lub poziomu, nadmierny ścisk na ramy powodować może wygięcia i w konsekwencji niesprawność mechanizmów. Montując stolarkę we własnym zakresie lub przez firmy nieupoważnione przez Producenta należy stosować się do wskazówek zawartych w dalszej części Instrukcji.

MONTAŻ:

1. Mocowanie za pomocą stalowych kotew:

- W prawidłowo wykonanym montażu uszczelnienie powinno wyodrębniać trzy strefy na płaszczyźnie grubości ściany. I – uszczelnienie środkowe stanowiące izolację cieplną i akustyczną (poliuretanowa pianka montażowa lub materiały włókniste jak wełna mineralna lub wata szklana); II – uszczelnienie zewnętrzne, zabezpieczające przed zawilgoceniem od opadów atmosferycznych tak zwana izolacja paroprzepuszczalna (folie paraizolacyjne); III – uszczelnienie wewnętrzne chroniące przed wnikaniem pary wodnej tak zwana izolacja paroszczelna (paroprzepuszczalne folie z włókniny poliestrowej klejone taśmą butylową lub impregnowane taśmy poliuretanowe).
- Kotwę należy zakleszczyć w specjalnie do tego celu przygotowanym rowku na tylnej stronie ościeżnicy i przykręcić wkrętem samogwintującym. Kotwy muszą być zamocowane w odległości min. 150 mm od wewnętrznego kąta okna, a odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić 500-700 mm.
- Ramę okienną (bez skrzydeł okiennych lub szyb przy szkleniu stałym) umieścić w otworze okiennym, nierówności kompensując klockami drewnianymi.
- Ramę okienną ustawić należy dokładnie w pionie i poziomie, a następnie unieruchomić klinami drewnianymi.
- Gdy rama znajduje się w swoim prawidłowym położeniu należy zamocować kotwy w murze przy pomocy śrub montażowych / zaleca się stosowanie śrub montażowych do montażu stolarki firmy WURTH /.
- Po prawidłowym umocowaniu ramy okiennej za pomocą kotew należy założyć skrzydła okienne. Jeżeli konieczna jest dodatkowa regulacja w pewnym zakresie można ją wykonać w miejscu zawiasów okiennych. Z reguły stolarka regulowana jest w zakładzie produkcyjnym przed wyjazdem do klienta.
- Po stwierdzeniu prawidłowości działania stolarki otwarte przestrzenie pomiędzy ramą a murem wypełnić należy masą uszczelniającą np. pianką poliuretanową, w ilości tylko niezbędnej do uszczelnienia, by nie spowodować odkształceń ramy.
- Po stwardnieniu pianki (zwykle po ok. 24 godzinach – dokładny opis znajduje się zawsze na opakowaniu pianki) można przystąpić do wykonania obróbek tynkarskich.

2. Stolarkę drewnianą można mocować również za pomocą śrub montażowych do montażu stolarki firmy WURTH, które wkręca się do muru bezpośrednio przez ramę.

- Przygotowanie i ustawienie okna lub drzwi odbywa się w sposób opisany powyżej.
- Zaleca się aby do wiercenia używać przedłużonych wiertel dla uniknięcia uszkodzeń profilu ramy.

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drewnianej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych (odpowiednia średnica otworu, długość śrub montażowych i inne). Producent zawsze załącza niezbędną ilość środków do montażu stolarki za wyjątkiem pianki montażowej.

II. UŻYTKOWANIE – CZYSZCZENIE – KONSERWACJA

Wygodą użytkowanie jest jednym z atutów stolarki otworowej, powodującym jej tak szerokie rozpowszechnienie. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach użytkowania, wynikających z właściwości materiałów wykorzystywanych do produkcji tej stolarki. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że :

1. W czasie transportu na miejsce wbudowania, stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem powierzchni w postaci na przykład : zadrapań, wgnieceń, zbitcia szyby.
2. Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta (punkt I).
3. Nie należy uszkadzać powierzchni stolarki np. ostrymi przedmiotami / śrubokręty, szpachelki, noże / lub środkami czyszczącymi powodującymi zarysowania.
4. Należy unikać kontaktu stolarki z gorącymi przedmiotami np. żelazko, grzałki, piecyka także otwartym ogniem.
5. Zaleca się raz do roku / najlepiej wiosną po okresie grzewczym / czyszczenie i konserwację powierzchni stolarki przy pomocy specjalnie do tego przygotowanych zestawów pielęgnacyjnych do stolarki zawierających płyn do czyszczenia powierzchni z zabrudzeń oraz preparat konserwujący powłokę malarską pod rygorem utraty gwarancji na powłoki malarskie. Fakt konserwacji należy udokumentować w karcie lub książce gwarancyjnej. Zestawy do pielęgnacji powierzchni okien można nabyć u producenta stolarki.
6. Zaleca się również coroczną konserwację uszczelek natłuszczając je specjalnym smarem lub wazeliną.
7. Niezawodność działania stolarki w dużym stopniu zależy regularnej konserwacji zastosowanych okuć poprzez coroczne smarowanie ruchomych ich części. Do konserwacji używać można oliwki do smarowania i konserwacji maszyn do szycia lub ze specjalnego zestawu do pielęgnacji stolarki. Fakt konserwacji należy udokumentować w w karcie lub książce gwarancyjnej.